



Figura 1: Assemblare i pezzi A B C e D della staffa fissandoli con il perno P1 e il dado D1 in dotazione.

Figura 2: Inserire i perni P2 e P3 e bloccarli, senza stringere, con i due dadi D2 e D3 (in dotazione con la custodia).

Figura 3: Far scivolare i due dadi D2 e D3 all'interno della guida di fissaggio della custodia.

Figura 4: Stringere i perni P2 e P3, fissando la custodia nel punto desiderato alla staffa.