

Combinatori telefonici

www.ciatrading.it



Combinatori
telefonici


comunicazione



Azienda con
Sistema certificato
UNI EN ISO9001:00



EMC
89/336
CEE



Dispositivi certificati
IMQ
Sistemi di Sicurezza

combinatori [2 canali PSTN]

combinatori [2 o 6 canali GSM]

Serie TM

Serie TM

TM92P
Pannello combinatore telefonico 2in/2out con messaggi vocali
2in/2out telephone dialer panel with vocal messages

TD92
Combinatore telefonico 2in/2out con messaggi vocali
phone dialer with vocal messages 2in/2out

ALADIN 2C
Combinatore telefonico 2in/2out con messaggi vocali su barra DIN
phone dialer with vocal messages 2in/2out on DIN module

2 canali PSTN

TM20GSM
Pannello combinatore telefonico GSM 2in/2out con messaggi vocali
GSM telephone dialer panel with vocal messages 2in/2out

TDC30
Combinatore telefonico GSM 2in/2out con messaggi vocali
GSM phone dialer with vocal messages 2in/2out

TM60GSM
Pannello combinatore telefonico GSM 6in/6out con messaggi vocali
GSM telephone dialer panel with vocal messages 6in/6out

ERMES
Combinatore telefonico GSM 6in/6out con messaggi vocali
GSM phone dialer with vocal messages 6in/6out

2 canali GSM

OVUNQUE ti trovi...

...puoi controllare:

...e azionare:

i n g r e s s i		u s c i t e	
1 messaggio di 100 car. ed 1 vocale di 15 sec. potranno avvisarti:	2 messaggi di 15 car. e 2 messaggi vocali di 2 sec. ti informeranno sullo stato:	2 messaggi di 15 car. e 2 messaggi vocali di 2 sec. ti informeranno sullo stato:	Con una telefonata potrai:
"Attenzione! E' scattato l'allarme!"	"Allarme in corso" "Nessun allarme"	"Antifurto inserito" "Antifurto disinserito"	Inserire l'antifurto Disinserire l'antifurto
"Attenzione! Ci sono perdite di gas!"	"Allarme gas" "Nessun allarme gas"	"Riscaldamento acceso" "Riscaldamento spento"	Accendere il riscaldamento Spegnerne il riscaldamento
"Ha iniziato a piovere"	"Piove" "Non piove"	"Climatizzatore acceso" "Climatizzatore spento"	Accendere il climatizzatore Spegnerne il climatizzatore
"E' cambiata la temperatura"	"Temperatura sopra i 25°" "Temperatura sotto i 25°"	"Luci giardino accese" "Luci giardino spente"	Accendere le luci del giardino Spegnerne le luci del giardino
"Attenzione! Manca la corrente!"	"Rete elettrica presente" "Rete elettrica assente"	"Irrigazione accesa" "Irrigazione spenta"	Attivare l'irrigazione Disattivare l'irrigazione
"Attenzione! E' necessario un soccorso"	"Richiesta soccorso" "Nessun soccorso richiesto"	"Cancello in apertura" "Cancello in chiusura"	Aprire il cancello

- Ingresso ausiliario "INT" per condizionare l'attivazione dei canali (ad es: centrale inserita)
- Possibilità di abbinare ogni numero telefonico a uno o più canali
- Tamper di protezione antiapertura
- Numero di ripetizioni messaggi e cicli di chiamata programmabili
- Microfono incorporato
- Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi
- 2 Codici operatore programmabili (Codice MASTER e Codice COMANDI)

CARATTERISTICHE	ALADIN2C	TD92	TM92P	ERMES	TDC30	TM60GSM	TM20GSM
Modulo GSM	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Messaggi SMS (100 car.)	NO	NO	NO	6	2	6	2
Messaggi SMS (16 car.) per il monitoraggio dello stato degli ingressi e delle uscite	NO	NO	NO	26	10	26	10
Ascolto ambientale da remoto	SI	SI	SI	con funzione 'viva voce'	con funzione 'viva voce'	con funzione 'viva voce'	con funzione 'viva voce'
Indicazione dell'intensità di campo GSM e del gestore telefonico	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Mascheramento id chiamante	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Tensione nominale di alimentazione	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%	13Vcc ±5%
Assorbimento massimo	80mA	80mA	80mA	400mA	400mA	400mA	400mA
Assorbimento in standby	40mA	40mA	40mA	70mA	70mA	70mA	70mA
Messaggi vocali (16 sec.)	2	2	2	6	2	6	2
Messaggi vocali di stato (2 sec.) per il monitoraggio dello stato degli ingressi e delle uscite	10	10	10	26	10	26	10
Rubrica SMS	NO	NO	NO	16 numeri	16 numeri	16 numeri	16 numeri
Rubrica Voce	16 numeri	16 numeri	16 numeri	16 numeri	16 numeri	16 numeri	16 numeri
Vano interno per batteria	NO	NO	NO	12V 7Ah (non AL1 (incluso))	12V 7Ah (non AL1 (incluso))	NO	NO
Alimentatore / caricabatteria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Contenitore esterno	ABS	ABS	metallico	ABS	ABS	metallico	metallico
Ingressi programmabili in modo impulso o stato, condizionabili all'ingresso logico "INT"	2	2	2	6	2	6	2
Uscite relé a scambio programmabili in modo impulso o stato, condizionabili agli ingressi e comandabili tramite tastiera	2	2	2	2	2	2	2
Uscite a collettore aperto	NO	NO	NO	4	4	4	4
Attivazione di una uscita tramite un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei telefoni presenti in rubrica SMS, con relativo reinvio di uno squillo di conferma (funzione CUP)	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Dimensioni (LxAxP)	157x114x60mm	178x115x38mm	285x95x17mm	280x230x95mm	280x230x96mm	285x95x17mm	285x95x17mm