

HDD-Overwrite (TVV420S)

Se dopo 30 giorni circa, il videoregistratore digitale **TVV420S** dovesse fermarsi, bisogna cambiare l'opzione "**HDD OVERWRITE**" da **OFF** a **ON** nel seguente modo:

- 1) Premere 9 volte il tasto "CH2" (other conditions)
- 2) Premere "Enter"
- 3) Premere 4 volte il tasto "CH2" (HDD Overwrite)
- 4) Premere 1 volta il tasto "CH4" (Off --> On)
- 5) Premere il tasto "Menu" 2 volte per uscire.