



TM4T

**CIRCUITO 1 TAMPER
PER CONTENITORI TM**

TM4ST

**CIRCUITO 2 TAMPER
PER CONTENITORI TM**

INSTALLAZIONE TM4 - TM4C - TM44

CONTENITORE - TAMPER INCLUSO

TM4

TM4T

TM44

TM4T

TM4C

TM4ST + TM4T

Fori 6mm per tamper antistrappo

Eseguire un foro da 6mm ed inserire il tassello.

Avvitare la vite fino ad ottenere una sporgenza totale della vite dal muro di 15 + 18mm.

Essa servirà ad attivare il tamper antistrappo posto sul retro del contenitore.

