


Foro di passaggio dei cavi  
Cables passing hole  
Trou de passage creux  
Agujero de paso para cables

**Fori 8mm**  
Si consiglia di eseguire i quattro fori nel muro prima con una punta per trapano da 6mm, ed allargarli successivamente con una punta da 8mm.


**Trous 8mm**  
*On conseille, au debut, de réaliser les quatres trous avec une mèche de 6mm et de les elargir dans un deuxième temps avec une mèche de 8mm.*

**8mm holes**  
*It is advisable to execute the four holes into the wall first using a 6mm drill, then enlarging them with a 8mm drill.*


**Agujeros 8mm**  
*Se aconseja, al principio, realizar los quatres agujeros con una mecha de 6mm y ampliarlos en un segundo momento con una mecha de 8mm.*



TM4ST



TM4ST



TM4ST

**Fori 6mm per tamper antistrappo**  
 Eseguire un foro da 6mm ed inserire il tassello. Avvitare la vite fino ad ottenere una sporgenza totale della vite dal muro di 15 + 18mm. Essa servirà ad attivare il tamper antistrappo posto sul retro del contenitore.

**6mm holes for antitearing tamper**  
 Hole with a 6mm drill and insert the screw anchor. Screw tight the screw. Adjust it to obtain a 15 + 18mm total screw prominence from the wall. It will activate the protection tamper placed behind the box.

**Trou 6mm pour tamper anti-fente**  
 Réaliser un trou de 6mm et introduire le goujon en plastique. Visser la vis jusqu'à une distance de mur de 15 + 18mm. Cette operation vous permettra de activer le tamper anti-fente posé au derriere de boitier.

**Agujero 6m para el pisón antidesgarro**  
 Ejecutar un agujero de 6mm y introducir el taco. Atornillar el tornillo hasta la obtención de un resalto total del tornillo de la pared de 15 + 18mm. Este resalto servirá para activar el pisón antidesgarro puesto en la parte posterior del contenedor

